

# Használati útmutató

A Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott OCS típusú digitális darumérleghez.



## **Bekapcsolás, használat:**

Kapcsolja be a mérleget a hátoldalon található kapcsolóval, majd nyomja meg az ON/OFF gombot. Felállítás után a mérleg használatra kész.

Mérés előtt győződjön meg, hogy a kijelzőn „0.0” szerepel és a „STABLE” lámpa világít.

A mérleg túlterhelésekor a kijelzőn az „OUE” felirat jeleni meg.

## **Nyomógombok:**

### **ZERO**

A gomb megnyomásával súly lenullázódik (távirányító D gomb). A kijelzőn a „ZERO” felirat mellett a jelzőfény világítani kezd.

### **MEMORY and QUERY**

Ennek a gombnak a segítségével mért adatokat tárolhat a mérleg memóriájában. Nyomja meg és tartsa 4 másodpercig nyomva a MEMORY gombot (távirányító A gomb). A kijelzőn a „his” felirat jelenik meg. A MEMORY gombot nyomogatva válthat a memóriában. A gomb ismételt nyomva tartásával kiléphet a memóriából.

### **HOLD and CLEAR**

Nyomja meg a HOLD nyomógombot (távirányító B), a mért súly értéke tárolásra kerül. A gomb ismételt megnyomásával visszaléphet mérési üzemmódba. A gomb nyomva tartásával (4 másodperc) a tárolt érték törlésre kerül.

### **UNIT/TARE**

Nyomja meg a gombot mérés módban, ha a súly kisebb, mint a tara tartomány, a gomb megnyomásával súly lenullázódik. A kijelzőn a „TARE” felirat mellett a jelzőfény világítani kezd.

A gomb nyomva tartásával (4 másodperc) a mértékegységet tudja kiválasztani.

### **Akkumulátor töltése**

A készülék jelzi, ha alacsony az akkumulátor töltése. Ilyenkor a kijelzőn az „LB” felirat jelenik meg. 20 alkalommal jelenik meg az „LB” felirat, ezután a mérleg automatikusan kikapcsol. Csatlakoztassa a hálózati adaptert. A töltési idő 8 óra.